THOMSON MULTI MEDIA

AUDIO

Brandt FERGUSON SABA **TELEFUNKEN** **THOMSON**

PARTS LIST
LISTE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILLISTE
LISTA PARTI DI RICAMBIO
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO



THOMSON AM1460 Chassis CRKD1242C

MODULES

MAIN	**MAIN**	**R 35101780**
KDB	**DISPLAY/CONTROL**	**R 35101770**
RFFI	**TUNER KST-M1114LS**	**R 35100110**

IC201	BA7755A	10214460
IC202	AN7348K	20693340
IC203	M62439SP	35101820
IC501	TDA7269	10348790
IC502	MM1434XFBE FLAT	35101840
IC513	KIA7815P	35093420
IC801	CXP82840 FLAT	35101730
IC802	M24C02WMN6 FLAT	35096320
RMC801	PIC-21045TE2	35101740

Q400,503	KRA107M	35093280
Q401,508,509	KTC3198BL	20508080
Q403,803,805	MPSA56Y	35093400
Q404,407,501, 502,801,802, 804,806	KRC107M	35093030
Q405,406	DTC323TS SMD	35093690
Q504	KTC3227A	35097190
Q507	KTB1366Y	10468430
Q807	KRC110S	35095540
Q808	DTC114YKA	35095340

D201,501,504	BZX55C5V1/ZPD5V1	80444140
D202	2V2	35101830
D502	BZX55C9V1	90578100
D503,509,510, 511	1N5402S	35095400
D505,506,507, 512,513,516, 801,802,803, 804,806	1N4148	44009209
D508	ZPD10 2%	80444160
D514,515,517, 518,519	1N4003	44014904
D805	BZX55C5V6/ZPD5V6	44025401
D807	BZX55C30	80444170
D808	BZX83C7V5	10403340
LED801	LTL-1CHE3 LED	35095420



X801	10M0HZ	35093880
X802	32K768HZ	35095510

VOL801		35101760

TRANS1		⚠ 35099920

OTHER PARTS
AUTRES PIECES
SONSTIGE TEILE
ALTRE PARTI
OTRAS PIECES

	RDL6015S 12VDC FAN RDL6015S 12VDC VENTILATEUR RDL6015S 12VDC VENTILATOR RDL6015S 12VDC VENTOLA RDL6015S 12VDC VENTILADOR	⚠ 55188060
	LEAF SWITCH INTERRUPTEUR A LAMES FEDERUNTERBRECHER INTERRUTTORE A LAMINES INTERRUPTOR A CUCHILLA	35099840
CP202	CONNECTOR 29 PINS CONNECTEUR 29 VOIES VERBINDER 29-POLIG CONNETTORE 29 SPINOTTI CONECTOR 29 PUNTOS	35101950
F501	4AT 250V TIME-LAG FUSE 4AT 250V FUSIBLE TEMPORISE 4AT 250V SICHERUNG 4AT 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 4AT 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	⚠ 35049750
HP201	HEADPHONE SOCKET PRISE CASQUE KOPFHOERERBUCHSE PRESA JACK TOMA JACK	35101790
JK201	SOCKET GP1F32T PRISE GP1F32T BUCHSE GP1F32T PRESA GP1F32T TOMA GP1F32T	35096750
JK202	CINCH SOCKET PRISE CINCH CHINCH-BUCHSE PRESA CINCH TOMA CINCH	35101800
JK203	CINCH SOCKET PRISE CINCH CHINCH-BUCHSE PRESA CINCH TOMA CINCH	35093270
JK204	LOUDSPEAKER SOCKET PRISE HAUT-PARLEUR LAUTSPRECHERBUCHSE PRESA ALTOPARLANTE TOMA ALTAVOZ	35101810

R : RECYCLED PART
: PIECE RECYCLEE
: AUSTAUSCHTEILE
: RICAMBIO RICICLATO
: MODULO REPROCESADO

For any requests, please contact THOMSON multimedia after sales service area
Pour toutes precisions, contactez votre service apres vente local THOMSON multimedia
Fur weitere Auskunfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON multimedia Kundendienste
Per precisazioni, contattare l'assistenza tecnica THOMSON multimedia
Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON multimedia

VERSION 1 11 / 2001
VERSION 2 00 / 0000

35178050

No copying, translation, modification on other use authorized. All rights reserved worldwide. • Tous droits de reproduction, de traduction, d'adaptation et d'execution reserves pour tous les pays. • Samtliche Urheberrechte an diesen Texten und Zeichnungen stehen uns zu. Nachdrucke, Vervielfaltigungen - auch auszugsweise - nur mit unserer vorherigen Zustimmung zulassig. Alle Rechte vorbehalten. • I diritti di riproduzione, di traduzione, e esecuzione sono riservati per tutti i paesi • Derechos de reproduccion, de traduccion, de adaptacion y de ejecucion reservados para todos los paises.

MA101	CABLE FLAT 29X 100MM CABLE NAPPE 29X 100MM FOLIENKABEL 29X 100MM CAVO DI COLLEGAMENTO 29X 100MM CABLE 29X 100MM	55198260
SW801,802, 803,804,805, 806,807,808, 809,810,811, 812,813,814, 815,816,817, 818,819	MICROSWITCH MICRO CONTACTEUR MIKROSCHALTER MICROINTERRUTTORE MICROCONTACTOR	35095440
VDF801	DISPLAY LCD AFFICHEUR LCD LCD-ANZEIGE VISUALIZZATORE LCD VISUALIZADOR LCD	35101750

EQUIPMENT/PRESENTATION
EQUIPEMENT/PRESENTATION
AUSSTATTUNG/GEHAEUSE
PARTI VARIE
EQUIPO/PRESENTACION

FRONT PANEL FACADE FRONTPLATTE PANNELLO FRONTALE PANEL FRONTAL	55182010
FRONT PANEL TRIM RIGHT ENJOLIVEUR FACADE DROIT ZIERRAHMEN FRONTPLATTE RECHTS FINIZIONE PANNELLO DESTRO EMBELLECEDOR PANEL FRONTAL DERECHO	55182190
FRONT PANEL TRIM LEFT ENJOLIVEUR FACADE GAUCHE ZIERRAHMEN FRONTPLATTE LINKS FINIZIONE PANNELLO SINISTRO EMBELLECEDOR PANEL FRONTAL IZQUIERDO	55182180
REAR PANEL COFFRET ARRIERE RUECKWAND PANNELLO POSTERIORE TAPA POSTERIOR	55182220
CONTROL PANEL TABLEAU DE COMMANDES BEDIENTEIL QUADRO DI COMANDO TABLERO DE MANDO	55182200
CASSETTE HOLDER PORTE CASSETTE CASSETTENHALTER PORTACASSETTA PORTACASSETTE	35099770
CASSETTE FLAP DOOR VOLET CASSETTE CASSETTENKLAPPE SPORTELLO CASSETTA TAPA CASSETTE	55196880
CASSETTE FLAP WINDOW GLACE VOLET CASSETTE FENSTER CASSETTENKLAPPE VETRO SPORTELLO CASSETTA CRISTAL TAPA CASSETTE	35099910
LOCK CASSETTE DOOR VERROU VOLET CASSETTE RIEGEL CASSETTENKLAPPE ARRESTO SPORTELLO CASSETTA CERROJO TAPA CASSETTE	35099820
SPRING TORSION HOLDER CASSETTE RESSORT A EPINGLE VOLET CASSETTE NADELFEDER CASSETTENKLAPPE MOLLA DI TORSIONE PORTACASSETTA RESORTE HORQUILLA PORTACASETTE	35099860
SUPPORT CD MECHANISM SUPPORT MECANIQUE CD HALTER CD LAUFWERK SUPPORTO MECCANICA CD SOPORTE MECANISMO CD	55032770
CD DOOR VOLET CD CD KLAPPE SPORTELLO CD TAPA CD	55182210
LOCK CD DOOR VERROU VOLET CD RIEGEL CD-KLAPPE ARRESTO SPORTELLO CD CERROJO TAPA CD	35099810
SPRING TORSION CD DOOR RESSORT A EPINGLE VOLET CD NADELFEDER CD KLAPPE MOLLA DI TORSIONE SPORTELLO CD RESSORTE HORQUILLA TAPA CD	35099850
CD FLAP WINDOW GLACE VOLET CD FENSTER CD-KLAPPE VETRO SPORTELLO CD CRISTAL TAPA CD	35099800
DISPLAY WINDOW GLACE AFFICHEUR ANZEIGEFENSTER VETRO DEL VISUALZZATORE CRISTAL DEL VISUALIZADOR	55182230
VOLUME KNOB BOUTON VOLUME LAUTSTAERKEKNOPF ROTELLA DI PLASTICA VOLUME RUEDA PLASTICA MANDO	55182590
BUTTON STRIP 9 FUNCTIONS BARRETTE 9 TOUCHES FONCTIONS TASTENLEISTE 9 FUNKTIONEN ASSIEME 9 TASTI FUNZIONI CONJUNTO DE 9 TECLAS FUNCIONES	55182160
BUTTON STRIP DEMO/SURROUND/BASS BARRETTE DE TOUCHES DEMO/SURROUND/BASS TASTENLEISTE DEMO/SURROUND/BASS ASSIEME TASTI DEMO/SURROUND/BASS CONJUNTO DE TECLAS DEMO/SURROUND/BASS	55182150
BUTTON STRIP MODE/SET PROG. BARRETTE DE TOUCHES MODE/SET PROG. TASTENLEISTE MODE/SET PROG. ASSIEME TASTI MODE/SET PROG. CONJUNTO DE TECLAS MODE/SET PROG.	55182140
ON/OFF BUTTON TOUCHE MARCHE/ARRET EIN-AUS TASTE TASTO ACCESO/SPENTO TECLA MARCHA/PARADA	55182170
SUPPORT BUTTONS CD/TUNER/TAPE/AUX SUPPORT DE TOUCHES CD/TUNER/TAPE/AUX HALTER KUNSTSTOFF CD/TUNER/TAPE/AUX SUPPORTO TASTI CD/TUNER/TAPE/AUX SOPORTE TECLAS CD/TUNER/TAPE/AUX	55032620
CD BUTTON TOUCHE CD TASTE CD TASTO CD TECLA CD	55071360
TUNER BUTTON TOUCHE TUNER TASTE TUNER TASTO TUNER TECLA TUNER	55071380
TAPE BUTTON TOUCHE TAPE TASTE TAPE TASTO TAPE TECLA TAPE	55071400
@AUX BUTTON TOUCHE @AUX TASTE @AUX TASTO @AUX TECLA @AUX	55086840
CD/CASSETTE DOOR DAMPER GEAR ROUE DENTEE PORTE CASSETTE/VOLET CD ZAHNRAD CD/CASSETTENHALTER RUOTA DENTATA PORTACASSETTA/SPORTELLO CD RUEDA DENTADA PORTACASSETTE/TAPA CD	35099830
INFRARED WINDOW GLACE INFRAROUGE INFRAROTFENSTER VETRO INFRAROSSO CRISTAL INFRARROJO	35099790
AM ANTENNA ANTENNE AM AM ANTENNE ANTENNA AM ANTENA AM	35096270
FM ANTENNA ANTENNE FM FM ANTENNE ANTENNA FM ANTENA FM	35103510
CINCH(2)/JACK CABLE CORDON PRISES CINCH(2)/JACK CINCH(2)/JACK-KABEL CAVO PRESA CINCH(2)/JACK CABLE DE ENLACE CINCH(2)/JACK	55049770
⚠ POWER SUPPLY LEAD CORDON D'ALIMENTATION NETZKABEL CAVO DI ALIMENTAZIONE CABLE DE ALIMENTACION	10260820
LOUDSPEAKER BOX ASSY RIGHT AND LEFT ENCEINTE ACOUSTIQUE GAUCHE ET DROITE LAUTSPRECHERBOX RECHTS UND LINKS CASSA ACUSTICA DESTRO E SINISTRO CAJA ACUSTICA DERECHA Y IZQUIERDA	55181780
LOUDSPEAKER BOX RIGHT OR LEFT ENCEINTE ACOUSTIQUE GAUCHE OU DROITE LAUTSPRECHERBOX RECHTS ODER LINKS CASSA ACUSTICA SINISTRA O DESTRA CAJA ACUSTICA IZQUIERDA O DERECHA	35178040
AM1450/1460 (REMOTE CONTROL) AM1450/1460 (TELECOMMANDE) AM1450/1460 (FERNBEDIENUNG) AM1450/1460 (TELECOMANDO) AM1450/1460 (TELEMANDO)	55085720
MULTIMEDIA CD ROM MULTIMEDIA CD ROM MULTIMEDIA CD ROM MULTIMEDIA CD ROM MULTIMEDIA CD ROM	55114820
FITTING FRONT CALE AVANT POLSTER VORN DISTANZIATORE ANTERIORE CALZO DELANTERA	55197690
FITTING FRONT CALE AVANT POLSTER VORN DISTANZIATORE ANTERIORE CALZO DELANTERA	55197700
FOLDING BOX EMBALLAGE CARTON KARTON IMBALLAGGIO CARTONE EMBALAJE CARTON	55180730

MECHANISM
MECANIQUE
MECHANIK
MECCANICA
MECANISMO

CASSETTE MECHANISM MECANIQUE CASSETTE CASSETTENLAUFWERK MECCANICA CASSETTA MECANISMO CASSETTE	35099660
EG530AD-2B MOTOR 12V EG-530AD-2B MOTEUR 12V EG530AD-2B MOTOR 12V EG530AD-2B MOTORE 12V EG530AD-2B MOTOR 12V	10218650
TCM130-0IWRMD OPTICAL PLAYER TCM130-0IWRMD LECTEUR OPTIQUE TCM130-0IWRMD CD-LAUFWERK TCM130-0IWRMD ASSIEME OTTICA TCM130-0IWRMD MECANISMO OPTICO	10746870
BUSH RUBBER CD FRONT AMORTISSEUR CAOUTCHOUC CD AVANT DAEMPFER GUMMI CD VORN AMMORTIZZATORE DI GOMMA CD ANTERIORE AMORTIGUADOR DE GOMA CD DELANTERA	20786340
BUSH RUBBER CD REAR AMORTISSEUR CAOUTCHOUC CD ARRIERE DAEMPFER GUMMI CD HINTEN AMMORTIZZATORE DI GOMMA CD POSTERIORE AMORTIGUADOR DE GOMA CD TRASERA	20365070

ACCESSORIES
ACCESSOIRES
ZUBEHOER
ACCESSORI
ACCESORIOS

AAA 1.5V BATTERY (X2) AAA 1.5V PILE (X2) AAA 1.5V BATTERIE (X2) AAA 1.5V PILA (X2) AAA 1.5V PILA (X2)	50853970
LC20 CD DVD CD-ROM LENS CLEANER LC20 NETTOYEUR DE LENTILLE CD DVD CD-ROM LC20 LINSENREINIGER FUR CD DVD CD-ROM LC20 PULITORE PER LENTI DI CD DVD CD-ROM LC20 LIMPIADOR DE LENTE CD DVD CD-ROM	35128640



AM1460 UM TH AM1460 NU TH AM1460 BA TH AM1460 IU TH AM1460 IU TH	55180740
AM1460 PARTS LIST AM1460 LISTE DE PIECES DETACHEES AM1460 ERSATZTEILLISTE AM1460 LISTA PARTI DI RICAMBIO AM1460 LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO	35178050
CRKD1242 SERVICE MANUAL CRKD1242 DOCUMENTATION TECHNIQUE CRKD1242 TECHNISCHE DOKUMENTATION CRKD1242 DOCUMENTAZIONE TECNICA CRKD1242 DOCUMENTACION TECNICA	35101940

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.

THOMSON multimedia S A au capital de 984 175 655 €- 46, Quai Alphonse Le Gallo 92648 Boulogne Cedex FRANCE - RCS NANTERRE B 333 773 174



CLASS 1 LASER PRODUCT
APPAREIL A LASER DE CLASSE 1
LASER KLASSE 1
APARATO CON LASER DE CLASE 1
APPARECCHIO CON LASER DI CLASSE 1

DANGER :	**Invisible laser radiation when open and interlock failed or defeated. Avoid direct exposure to beam.**
ATTENTION :	**Le rayon laser est invisible. Eviter l'exposition directe lors de la maintenance.**
VORSICHT BEI REPARATUREN :	**Bei geöffneter Schublade und Defekt der Sicherheits - vorrichtungen besteht die Gefahr unsichtbaren Laserlichts. Niemals direkt in den Laserstrahl sehen.**
ATTENZIONE :	**Il raggio laser è invisibile. Evitare l'esposizione diretta durante la manutenzione.**
IMPORTANTE :	**El rayo laser es invisible. Evitar la exposición directa en el momento del mantenimiento.**

DIGITAL PROCESSING SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DU TRAITEMENT DIGITAL - SCHALTBILD DIGITALVERARBEITUNG - SCHEMA ELABORAZIONE DIGITALE - ESQUEMA DEL TRATAMIENTO DIGITAL

The complete Digital Processing Module is available from A. S. S. under Part Number :
En SAV, l'ensemble du module traitement digital est géré sous le code :
Die Service Bestell-Nr. für das Modul "Digital Processing kompl." ist :
Il codice del modulo completo di elaborazione digitale è :
En postventa, el modulo completo tratamiento digital lleva el código :

106 567 90



RF / FI SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA HF / FI - HF / ZF SCHALTBILD - SCHEMA HF / FI - ESQUEMA RF / FI



MAIN SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DE LA PLATINE PRINCIPALE - SCHALTBILD HAUPTPLATINE - SCHEMA DELLA PIASTRA PRINCIPALE - ESQUEMA DE LA PLATINA PRINCIPAL



RKD 1242
First issue 12 99

Component side
Côté composants
Bestückungsseite
Lato componenti
Lado componentes

Control / display P.C.B.
Platine commandes / afficheurs
Ltpl. Bedienteil / Display
Piastra comandi / indicatore
Platina de mandos / indicadores



CD CONTROL / DISPLAY SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA COMMANDES / AFFICHEUR CD - SCHALTBILD CD BEDIENTEIL / DISPLAY - SCHEMA COMANDI / INDICATORE CD - ESQUEMA MANDOS / INDICADOR CD



CPX82840

/ INDICATORE CD -



11



12

Main P.C.B.
Platine principale
Grundplatte
Piastra principale
Platina principal

Component side
Côté composants
Bestückungsseite
Lato componenti
Lado componentes



M62439SP



AN7348K

DTC323TS
MPSA56Y
KTC3227A
KRA107M
KRC107M
KTC3198BL



BA 7755A





MM1434XFBE



KTB1366Y



KIA7815P



TDA7269